

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАЛЬШПОЛОВ:

При транспортировке панелей фальшпола следует выполнять ряд требований: избегать попадания на панели атмосферных осадков (вода, снег, и т.п.); избегать перевозки клея при температуре ниже +5С; предпочтительно использовать для загрузки/разгрузки паллет с панелями фальшпола авто-(электро-) погрузчик необходимой грузоподъемности, причем, панели должны быть упакованы на паллете таким образом, чтобы избежать «сдвига» относительно друг друга во время транспортировки, для этого необходимо использовать специальную упаковочную ленту; для перемещения паллет с панелями фальшпола в кузове автомобиля (а также в месте монтажа) необходимо использовать ручные грузовые тележки с гидropодъемником необходимой грузоподъемности; во избежание повреждений, возникающих при движении автомобиля, паллеты должны быть закреплены в кузове автомобиля соответствующими крепежными приспособлениями: грузовыми воздушными мешками, грузовыми натяжными ремнями и т.п.; при ручной разгрузке/складировании фальшпола, переноску панелей фальшпола следует осуществлять бережно, во избежание скола кромок и углов; складировать панели следует лицевой стороной друг к другу, избегая передвижения панели по панели вскользь.

Хранение панелей фальшпола: при температуре 20С -25 С и относительной влажности в помещении от 40 до 65%.

Установка панелей фальшпола: Во избежание проблем с акклиматизацией, транспортируемых в холодное время года панелей фальшпола, мы советуем выдержать их 1 (Одну) неделю до начала установки в помещении при рабочей температуре. Для успешной установки и использования фальшпола, в обязательном порядке должны быть соблюдены следующие требования:

1. Перед началом производства работ составляется и утверждается чертёж раскладки панелей фальшпола с указанием всех необходимых размеров.

2. Помещение, в котором будут проводиться работы, должно быть сухим, достаточно освещённым, убрано от строительного мусора и пыли пылесосом, температура внутри помещения 20С -25С, относительная влажность от 40 до 65%, в помещении должны отсутствовать мебель и другие предметы, мешающие проведению разметки и работ.

3. Поверхность чернового пола должна быть сухой, гладкой и горизонтальной, не содержать выбоин, наплывов, трещин, очищена от строительного мусора, марка цементно-песчаной стяжки должна быть не менее М150. Завод-изготовитель настоятельно не рекомендует наклейку любых типов покрытий (кроме произведенной для этих целей ковровой плитки) на панели фальшпола самостоятельно и не несет ответственности за результат таковых работ и возможные проблемы при эксплуатации. При эксплуатации панелей фальшпола с покрытием ламинат, необходимо оснастить офисную мебель войлочными прокладками под ножки, а кресла - силиконовыми (мягкими) колесиками.

Требования к хранению/установке фальшпола должны быть соблюдены в строгом порядке до и после установки панелей, так как именно их соблюдение обеспечит в дальнейшем успешную эксплуатацию и продолжительный срок службы фальшпола.

4. **ВАЖНО!** При эксплуатации полов, их необходимо беречь от воды. Поверхность пола должна быть сухой. Запрещается мокрая уборка помещений или влажная уборка с применением мокрых (плохо отжатых) тряпок. Уборка полов разрешается только слегка влажной (сильно отжатой) тряпкой, не оставляющей следов воды (капель воды) на панелях. При попадании воды на панели (смонтированные или еще не смонтированные), они должны быть в тот же момент насухо вытерты и просушены, вода (капли воды) не должна оставаться и сохнуть на панелях. Нарушение эксплуатационных правил лишает права Покупателя предъявлять претензии к панелям фальшпола и /или к фальшполу.

Запрещена эксплуатация полов при незавершенном монтаже и /или при неточно установленных панелях. Демонтаж и монтаж панелей необходимо производить с применением вакуумного съемника для фальшпола. Сборка системы фальшпола должна проводиться только квалифицированным персоналом. Нарушение технологии монтажа или монтаж неквалифицированным персоналом или монтаж без применения вакуумного съемника для фальшпола при сборке системы фальшпола лишает права Покупателя предъявлять претензии к панелям фальшпола и /или к фальшполу.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения изделий при соблюдении норм хранения и эксплуатации – 12 месяцев со дня поставки. Нарушение технологии хранения и эксплуатации лишает права Покупателя предъявлять претензии.